Bedienungsanleitung

Druckluft - Meißelhammer

WARNUNG

Um das Risiko einer Verletzung zu reduzieren, müssen die Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden werden !

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch und beachten Sie zur Ihrer Sicherheit alle darin enthaltenen Hinweise.
Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf.

! Achtung !
Beachten Sie, daß es nach den Sicherheitsbestimmungen der Maschinenrichtlinie zu vermeiden ist, eine Druckluftkupplung direkt am Lufteingang der Druckluftmaschine anzuschließen. Am Lufteingang des Gerätes verschraubte Stecktüllen mit verpressten Schlauchenden ermöglichen hier die größte Sicherheit.

CE

AirApp®

© Copyright - AirApp Power Tools GmbH • Siemensstr. 9 - 11 • 40885 Ratingen

Lieferumfang

Die Verpackung öffnen und Inhalt prüfen.

1x Druckluftgerät

1x Entfeuchter

1x Sicherheitsvorschriften

1x EG - Konformitätserklärung

1x Bedienungsanleitung

1x Technische Daten

1x Ersatzteilliste

Funktion von Meißelhämmer

- Meißelhammer ist ein Druckluftgerät und wird zum bearbeiten von Blechen oder Steinen/Beton verwendet.
- Meißelhammer niemals zweckentfremdend verwenden.
- Beachten Sie bitte die Sicherheitsvorschriften !

Anwendung von Meißelhammer

Beim Arbeiten mit Druckluftgeräten sind Sicherheitsrichtlinien zu beachten !

Der Aufbau vom Meißelhammer wird detailiert in der Ersatzteilliste dargestellt.

Grundsätzlich bestehen Meißelhammer aus folgenden Hauptkomponenten:

1. Meißelaufnahme:

Dient zum enstecken des Meißels.

2. Abzug

Dient zum starten.

2. Leistungsregulierung:

Dient zum Einstellen des benötigten Schlagleistung. Achtung ! Da die Leistungsregulierung stark von dem anliegendem Fließdruck und dessen Beschaffenheit abhängig ist, können keine Wiederholgenauigkeiten garantiert werden. Die Leistungsabgabe ist auch stark vom Benutzer und der Bediendauer abhängig. Dadurch ist es unbedingt erforderlich nur geschultes Fachpersonal mit diesen Druckluftgeräten arbeiten zu lassen. Der Leistungsregler befindet sich an der Lufteingangsverschraubung bei den Modellen GH2 und GH3.

Informationen für die Bedienung

- Gerät an die Druckluftversorgung anschließen.
- Den Meißel einsetzen,er muß widerstandslos in die Aufnahme gleiten.
- Um den Meißel gegen herausfallen zu sichern, muß die Haltefeder (Hammerfeder) oder ein Sicherheitshalter auf die Meißelaufnahme geschraubt werden.
  Bei Verschmutzungen kann es vorkommen, daß die Haltefeder festklemmt. Hier kann es nützlich sein etwas Gleitöl in die Verbindung zu sprühen und leichte Schläge mit einem Gummihammer auf die Haltefeder zu geben. Alle Bauteile nach erfolgreichem trennen unbedingt reinigen !
- Die Maschine startet, wenn der Abzug betätigt wird. Die Maschine stoppt, wenn der Abzug wieder freigeben wird.
  Achtung! Niemals die Maschine starten wenn der Meißel nicht aufgesetzt ist!
- Maschine immer fest in der Hand halten damit eine einwandfreie Funktion gewährleistet ist.
- **Achtung !** Nur einwandfreie Meißel verwenden. Verschlissene Meißel sofort ersetzen.
- Meißel und Meißelaufnahme müssen stets in einer Linie fluchten, um eine gefahrenfreie und optimale Funktion zu gewährleisten.
  Niemals Meißelhammer einsetzen, wofür sie nicht ausgelegt sind. Das kann den Meißelhammer, Meißelaufnahme oder Meißel zerstören.
- Die Leistung eines Meißelhammer sind von vielen Faktoren abhängig:
  Fließdruck der Luft niedriger als 6,2 Bar ist, wird auch die Schlagleistung verringert.
  Verschlissener Sechskant am Meißel verringern die Schlagleistung.
  Verschiedene Einsatzbereiche verändern die Schlagleistung.

© Copyright - AirApp Power Tools GmbH • Siemensstr. 9 - 11 • 40885 Ratingen

Wartung

Bei der Wartung von Meißelhammer sind die Umweltvorschriften der Landesgesetze zu beachten.

Um eine hohe Lebensdauer zu erreichen empfiehlt der Hersteller eine jährliche professionelle Wartung durch geschultes Fachpersonal Ihres Service-Partners.
Bei Fragen hierzu, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Schmierung des Axialkolbenmotors

Meißelhammer von der Druckluft trennen, um ein unbeabsichtigtes Ingangsetzen zu vermeiden.
Eine Schmierung des Kolbens ist nötig, um eine einwandfreie Funktion der Mechanik zu gewährleisten.

1. Nur vom Hersteller freigegebenes Luftöl verwenden
2. Vor dem Schmieren ist der äußerliche Schmutz zu entfernen.
3. Lufteingang vor dem Ölen von Schmutz reinigen
4. Luftöl (ca. 2 - 3 Tropfen) in den Lufteingang füllen und dabei den Abzug gedrückt halten
5. Maschine kurz bei niedrigster Leistungsstufe schlagen lassen

Wie oft geölt und wieviel Öl verwendet werden muß, hängt von der Benutzung der Maschine ab. Eine nötige Wartung macht sich bemerkbar, wenn die Leistung der Maschine abnimmt. Spätestens dann muß die Wartung durchgeführt werden.

Achtung !

Die Wartung des Meißelhammer darf nur vom Fachpersonal durchgeführt werden.
Eine Reparatur sollte nur von dem Service-Partner des Herstellers vorgenommen werden.

Entsorgung

Bei der Entsorgung des Gerätes sind die jeweiligen Gesetzgebungen des Landes zu befolgen. Denken Sie daran, daß unsachgemäß entsorgte Schmierstoffe Umweltschäden verursachen.

**Wir übernehmen keine Haftung oder Gewährleistungen auf Schäden und Verletzungen, die aus unsachgemäßer oder zweckentfremdeter Anwendung und Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise resultieren.
Das Gerät nur für die beschriebenen Anwendungen zu benutzen.
Andere Verwendungen schließen wir aus.**

© Copyright - AirApp Power Tools GmbH • Siemensstr. 9 - 11 • 40885 Ratingen